

	iCarsoft i800	iCarsoft i820	iCarsoft CR Plus	iCarsoft CR Elite	iCarsoft EU Pro	iCarsoft CR Pro	iCarsoft CR Genius	iCarsoft CR Max	iCarsoft CR Max BT	iCarsoft CR Ultra	iCarsoft CR Legend
Vícejazyčné zařízení a pokyny	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Palubní diagnostika OBDII	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vyčtení a smazání chybových kódů motoru	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zhasnutí kontrolky MIL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Čtení hodnot v reálném čase	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Test akumulátoru	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Reset oleje a nastavení	✗	✗	✓	✓	Evropské vozidla	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Diagnostika základních 4 systémů	✗	✗	✓	✓	Evropské vozidla	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Diagnostika všech systémů	✗	✗	✗	✗	Evropské vozidla	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Regenerace DPF	✗	✗	✗	✓	Evropské vozidla	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kalibrace snímače úhlu natočení volantu	✗	✗	✗	✓	Evropské vozidla	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Programování vstřikovačů	✗	✗	✗	✓	Evropské vozidla	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Výměna akumulátoru	✗	✗	✗	✓	Evropské vozidla	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Servis EPB (elektronická parkovací brzda)	✗	✗	✗	✓	Evropské vozidla	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dotyková obrazovka	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Bezdrátová diagnostika	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Automatické aktualizace	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
10-palcový HD displej	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
Set OBD adaptérů	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Test akčních členů	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Nastavení TPMS	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Odvzdušnění ABS	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Nastavení vzduchového podvozku	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Reset převodovky	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Nastavení klimatizace	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Spuštění palivového čerpadla	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓

